

# VOLLFLÄCHIGE VERLEGUNG MIT WAKOL

## Benötigtes Werkzeug:

Bleistift, Gliedermaßstab, Wasserwaage, Zahnpachtel 3 mm x 3 mm, kleine Kelle/Spachtel, kleine Handkreissäge/Säge, Arbeitshandschuhe, Cutter, Reinigungstücher

## Benötigtes Zubehör:

elastischer Parkettkleber Wakol MS 265

**Achtung:** Es dürfen nur Klebstoffe auf Silan- oder Polymerbasis verwendet werden. Wasserbasierte Klebstoffe sind nicht geeignet. Bitte die Verarbeitungshinweise des Klebstoffherstellers beachten! Sämtliches Zubehör, das Sie für die Installation Ihrer neuen Holz-Verkleidung benötigen, erhalten Sie selbstverständlich ebenfalls bei uns im Shop in der Rubrik „Zubehör“.

## Wandverlegung in 6 Schritten:

### Schritt 1: Kleber auftragen

Mit einem 3 mm Zahnpachtel bis zu max. 0,5 m<sup>2</sup> Montagekleber entlang der Markierung auftragen. Achtung: Der Kleber beginnt nach ca. 15 min auszuhärten.

### Schritt 2: Obere Holzriemchen-Reihe verlegen

Entlang der oberen Markierung in der Ecke beginnend das erste Holzriemchen anlegen, ausrichten und in das frische Klebebett drücken. Ein weiteres Holzriemchen in anderer Stärke direkt neben das erste Riemchen kleben. Die Reihe mit weiteren Holz Riemchen unterschiedlicher Stärke bis zur Randmarkierung verkleben wobei das letzte Holz-Riemchen ggf. auf die benötigte Länge mit der Säge gekürzt werden muss.

**Hinweis:** Darauf achten, dass keine Fugen zwischen den einzelnen Holzriemchen entstehen. Zudem sollte der Kleber nicht an den Seiten hervortreten.

### Schritt 3: Zweite und folgende Riemchen-Reihen verlegen

Für den Versatz wird die zweite Reihe mit einem halben Riemchen oder dem Rest der oberen Reihe begonnen. Den Versatz bei den folgenden Reihen wiederholen.

### Schritt 4: Letzte/Untere Holzriemchen-Reihe verlegen

Für die untere Reihe die Holzriemchen ggf. längsseitig entsprechend der benötigten Breite zusägen und verkleben.

### Schritt 5: Klebereste entfernen

Klebereste in den Fugen vorsichtig mit dem Cutter und Klebereste auf den Holz-Riemchen mit Reinigungstüchern entfernen.

### Schritt 6: Leisten für den perfekten Abschluss

Abschlussleisten geben Deiner neuen Traumwand den richtigen Rahmen - erhältlich bei uns hier im Shop passend zum Stil Deiner Wand.