

Verlege- und Pflegeanweisung wodewa Holzwandverkleidung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer wodewa Echtholz-Wandverkleidung

Bitte lesen Sie sich diese Verlegeanleitung gut durch.
Für Fehler die durch falsche Verlegung entstehen, können wir keine Haftung übernehmen!

Service:

Mail: info@wodewa.de
Fon: 49(0)393 49941950
www.wodewa.de

Noch Fragen?

Unser Live-Chat hilft sofort

Vorbereitung/Allgemeine Hinweise:

wodewa Wandverkleidung ist für den Einsatz im Innenbereich geeignet.

Klimatisierung

Die Holzverkleidung ca. 24 Stunden vor Beginn der Montage in den entsprechenden Räumlichkeiten klimatisieren.

Untergrund

Der Untergrund für die Montage der Holz-Wandverkleidung muss tragfähig, fest, glatt und trocken sein.

Achtung: Es darf keine Grundierung verwendet werden. Nicht direkt auf Rau- oder Strukturputz verkleben.

Tipp: Die Wandverkleidung auf 6 - 8 mm dünnen Sperrholzplatten, welche vorher an die Wand angebracht werden, verkleben.

Benötigtes Werkzeug

- Bleistift
- Messwerkzeug (Meterstab)
- Wasserwaage
- kleine Stich- oder Handsäge
- Cutter
- dünne Arbeitshandschuhe
- Reinigungstücher

Verlegeanleitung - Punktuelle Verklebung



1



2



2



3



4



5



6

Benötigtes Verlege-Zubehör:

- ✓ Kartuschen-Pistole
- ✓ Montagekleber (Kleiberit 601.1 – STP-Montageklebstoff)

Achtung: Es dürfen nur Klebstoffe auf Silan- oder Polymerbasis verwendet werden. Wasserbasierte Klebstoffe sind nicht geeignet. Bitte die Verarbeitungshinweise des Klebstoffherstellers beachten!

Montage:

Gearbeitet wird von oben nach unten.

1. Die zu beklebende Fläche markieren und mit Hilfe der Wasserwaage eine waagerechte Linie für die oberste Verlegereihe anzeichnen.
2. Montagekleber auf die Rückseite der Holzriemchen bzw. Holzpaneele in Wellenlinien auftragen. Bei den größeren Paneelen in den Ecken zusätzlich Kleber in Tupfen auftragen.
3. Entlang der oberen Markierung, in der Ecke beginnend, das erste Holzriemchen/-paneel anlegen, ausrichten und an die Wand drücken. Weitere Riemchen/Paneele in anderen Stärken ohne Versatz nebeneinander kleben. Das letzte Holzriemchen/-paneel mit der Säge auf die benötigte Länge kürzen.
4. Zweite Reihe mit einem halben Riemchen/Paneel oder dem Reststück der oberen Reihe beginnen. Den Versatz bei den folgenden Reihen wiederholen.
5. Für die untere Reihe die Holzriemchen/-paneele ggf. längsseitig entsprechend der benötigten Breite zusägen und verkleben.
6. Klebereste in den Fugen vorsichtig mit dem Cutter und Klebereste auf den Riemchen/Paneeelen mit Reinigungstüchern entfernen.

Verlege- und Pflegeanleitung wodewa Holzwandverkleidung

Hinweise zum Zuschnitt

Unsere Holzriemchen und Holz-Paneele können je nach handwerklichem Geschick schnell und einfach auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden.



Die 2 mm Riemchen können an der Oberseite entlang der Führungsschiene mit dem Cutter geschnitten werden.



Unsere Riemchen und Paneele schneiden Sie am besten mit der Feinsäge in der Gehrungslade.



Das Holzstück wird von der Unterseite an der Führungsschiene entlang der Schnittlinie mit der Stichsäge zugesägt.



Das Holzstück wird von der Oberseite angelegt und auf die gewünschte Länge mit der Kappsäge zugesägt.

Pflegehinweise

Bitte beachten Sie, dass es sich hier um ein Naturprodukt handelt. Abweichungen sind ein Zeichen seiner Echtheit und Natürlichkeit.

Holzwandverkleidungen von wodewa sind ein pflegeleichtes Wandsystem. Bei Bedarf ist die Trockenreinigung z.B. mit einem Staubwedel oder durch Absaugen mit einem weichen Bürstenaufsatz ausreichend. Die regelmäßige Holzpflege mit Holzöl oder Holzwachs (zwei- bis dreimal im Jahr) erhält die Schönheit der Holzstruktur und macht die Fläche schmutzabweisender. Eine Auswahl an Pflegemittel erhalten Sie bei uns unter: <https://www.wodewa.de/zubehoer/pflegemittel/>

Bei der Möbelpflege naturbelassener Hölzer sollte auf Wasser oder eine andere Flüssigkeit verzichtet werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen Echtholz-Wandverkleidung

Ihr wodewa-Team

Mehr wodewa-Produkte unter: <https://www.wodewa.de>