

VERLEGUNG SELBTKLEBEND

Benötigtes Werkzeug:

Bleistift, Gliedermaßstab, Wasserwaage, Säge

Wandverlegung in 6 Schritten:

Schritt 1: Schutzfolie entfernen

Auf der Rückseite der Holz-Mosaikmatten und Holzpaneele sind Klebestreifen angebracht. Nach Abziehen der Schutzfolie sind die Mosaik-Matten und Holz-Paneele sofort für die Verarbeitung bereit.

Schritt 2: Erste/Obere Reihe verlegen

Entlang der oberen Markierung in der Ecke beginnend die erste Matte bzw. das erste Holzpaneel anlegen, ausrichten und an die Wand andrücken. Eine weitere Matte bzw. Holzpaneel direkt daneben kleben. Die unterschiedlichen Stärken des Holzes berücksichtigen. Die Reihe mit weiteren Mosaikmatten bzw. Holzpaneelen bis zur Randmarkierung verkleben, ggf. auf die benötigte Länge mit der Säge kürzen.

Hinweis: Darauf achten, dass keine Fugen zwischen den einzelnen Mosaikmatten bzw. Paneelen entstehen. Die Klebestreifen sind so angebracht, dass flächenbündig verklebt werden kann.

Schritt 3: Zweite und folgende Reihen verlegen

Holzpaneele: Für einen Versatz wird die zweite Reihe mit einem halben Holz-Paneel oder dem Rest der oberen Reihe begonnen. Den Versatz bei den folgenden Reihen wiederholen.

Mosaikmatten: Die Mosaikmatten können ohne Versatz untereinander verklebt werden. Unbedingt auf die unterschiedlichen Holzstärken achten.

Schritt 4: Letzte/Untere Reihe verlegen

Für die untere Reihe die Mosaik-Matten bzw. Holzpaneele längsseitig entsprechend der benötigten Breite zusägen und verkleben.

Schritt 5: Leisten für den perfekten Abschluss

Abschlussleisten geben Deiner neuen Traumwand den richtigen Rahmen - erhältlich bei uns hier im Shop passend zum Stil Deiner Wand.